

Bedienungs- und Pflegeanleitung Faltwandanlage SPF 50

1. Schließen

Zum Schließen der Faltwand den senkrecht stehenden Türgriff anfassen und ziehen bis alle Segmente glatt gezogen sind.

Bei zweiflügligen Anlagen ist unbedingt darauf zu achten, dass beim Schließen des ersten Faltwandflügels die Schließgeschwindigkeit vor dem Ende des Schließvorgangs stark reduziert wird, um Schäden an den Wandanschlüssen zu vermeiden. Der zweite Faltwandflügel kann dann ohne weiteres gegen den ersten Flügel gezogen werden.

2. Öffnen

Zum Öffnen der Faltwandflügel muss der Türgriff um 20° nach hinten geschwenkt werden. Dadurch faltet sich das erste Segment und die Faltwand kann nun ohne weiteres in Richtung Wandanschluss bewegt werden.

3. Anlagen mit Durchgangstür

Zum Schließen des Faltwandflügels den senkrecht stehenden Türgriff anfassen und ziehen bis alle Segmente glatt gezogen sind. Am Ende des Schließvorganges ist die Schließgeschwindigkeit zu reduzieren, um Schäden an den Wandanschlüssen zu vermeiden.

Nun den im Falz befindlichen Riegel in die Bodenhülse einschieben und die Tür schließen. Zum Öffnen in umgekehrter Reihenfolge verfahren.

4. Wartung und Pflege

Die Faltwand ist wartungsfrei. Verschmutzungen der Oberfläche können mit einem feuchten Tuch und üblichen Haushaltsreinigern entfernt werden. (keine Löse- oder Scheuermittel verwenden)

Bei waschbaren Fußböden wie Fliesen, Linoleum etc., sollte zu viel Nässe im Bereich der Faltwand vermieden werden, da die Filzdichtung die Nässe aufsaugt und an den Faltwandpaneelen Quellschäden entstehen können.

5. Funktionsstörungen

Sollten doch einmal Störungen auftreten, dann nehmen Sie bitte in jedem Fall mit uns Kontakt auf, bevor Sie selbst Hand anlegen. Zu diesem Zweck ist an einer der Wandanschlussblenden ein Aufkleber mit unserer Telefonnummer angebracht.

Ihr Schindler Faltwand Team

Stand 01/13

Flexible Raumgestaltung mit Leichtigkeit